

Návod na montáž ostnatého drátu a žiletkové pásky



Potřebný materiál:

Ostnatý drát či žiletková páska
Bavolety či plastové příchytky na napínací drát
Samořezné šrouby nebo nýty pro upevnění bavoletu
Vázací drát



Potřebné nástroje a nářadí:

Ochranné rukavice proti pořezu a propichu
Vrtačku na samořezné šrouby



- ostnatý drát -



- klubko ostnatého drátu -



- žiletková páska -

S montáží začínáme za pomoci bezpečnostních rukavic proti pořezu a propichu.

Můžeme ho kotvit na bavolety do výlisů.

Pokud nechceme používat bavolety, tak na sloupky navrtáme plastové příchytky a do nich jej vkládáme.

U prvního sloupku či bavoletu ukotvíme začátek ostnatého drátu a postupně odmotáváme z balíku až k poslednímu sloupku.

info

Na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...

