

Návod na montáž podhrabových desek



Potřebný materiál:

Podhrabové desky
Koncové a průběžné držáky podhrabových desek
Držák vzpěry na podhrabovou desku
Samořezné šrouby na montáž koncových držáků na sloupky



Potřebné nástroje:

Metr
Vodováhu
Vrtáčku na samořezné šrouby
Pracovní rukavice



**nakupte nad 24.900 Kč !!!
zapůjčíme Vám motorový vrták
ZDARMA***

**nakupte nad 14.900 Kč !!!
zapůjčíme Vám ruční zemní vrták,
ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další
ZDARMA***

 **případné dotazy na čísle
724 544 173**

více info a podmínky služby naleznete na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna
*ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.





- koncový držák -



- průběžný držák -



- držák vzpěry na podhrabovou desku -

Montáž podhrabových desek provádíme do již připraveného plotu. Tím myslíme zabetonované plotové sloupky. Vzpěry dáváme až na usazenou podhrabovou desku a kotvíme pomocí držáku vzpěry na podhrabovou desku. Podhrabové desky usazujeme vždy až po vyzrání betonu u sloupků cca za 5 - 7 dnů od zabetonování sloupků. Zabráníme tím nechtěnému posunu sloupků.

Rozměření pozemku a výšek podhrabových desek:

Základem montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky. Mezi pletivem a podhrabovou deskou by měla vzniknout mezera 3-5cm. Nikdy pletivo nepokládáme přímo na podhrabovou desku.

Příklad: pokud budeme dávat pletivo vysoké 160 cm a podhrabovou desku 20 cm vysokou, tak sloupek musí být 190 cm nad terénem. Standardně se nechává 3 - 5 cm mezi pletivem a terénem a zbylých 5 cm necháváme na horní části sloupku na čepičku nad pletivem

Vzdálenost sloupků při použití podhrabové desky:

Není vhodné osovou rozteč příliš zkracovat. Podhrabové desky musí mít mezi sloupky dostatečnou vůli pro pnutí způsobené změnou teplot (léto/zima).

Při usazení podhrabové desky bez dostatečné vůle mezi sloupky, může časem dojít k jejímu prasknutí.

Montáž držáku na podhrabovou desku:

Držáky podhrabových desek máme buď průběžné anebo koncové. Průběžné se na sloupek navléknou přes jeho horní část a pomocí samořezných šroubů se uchyťí ke sloupku. Lze také připevnit pomocí nýtů. V tomto případě je zapotřebí předvrtat sloupek.

V rozích pozemku používáme držáky koncové, kterými snadno přizpůsobíme úhel pozemku.

info

Na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...





SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku 100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu
nad 24.900 Kč s DPH
ZDARMA*



objednávky a dotazy na čísle

724 544 173

Na našem e-shopu www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna naleznete veškerý souhrn dostupného náradí, podmínek půjčení a informací o produktech vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA***

zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku 150/180 mm

150 Kč/den

zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminy po zemním vrtání

150 Kč/den

kleště BEKACLIP

- doporučené k montáži svařovaných pletiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení pletiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

kleště Krepovací

- pro krepování (dovpnutí) svařovaných pletiv

80 Kč/den

hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného pletiva + krepování

150 Kč/den

* Ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku
**na motorový vrták je vyžadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks