

## Návod na montáž zemních vrutů



### Potřebný materiál:

Zemní vruty - průměru a délky dle Vaší potřeby  
Štěrk - na obsypání sloupků usazených ve vrutech  
Dřevěné kolíky  
Stavební provázek - na vytyčení pozemku



### Potřebné nástroje:

Vodováha  
Metr  
Kladivo  
Ocelová tyč popř. ruční vrtací souprava



**nakupte nad 24.900 Kč !!!  
zapůjčíme Vám motorový vrták  
ZDARMA\***

**nakupte nad 14.900 Kč !!!  
zapůjčíme Vám ruční zemní vrták,  
ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další  
ZDARMA\***

 **případné dotazy na čísle  
724 544 173**

více info a podmínky služby naleznete na stránkách [www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna](http://www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna)  
\*ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.



## 1) Vyměření pozemku

Pomocí dřevěných kolíků a stavebního provázku si vytyčíme pozemek. Případné nerovnosti terénu si předem upravíme dle potřeby.

## 2) Montáž zemních vrutů

Menší zemní vruty se dají zavrtat pomocí ocelové tyče (roksoru) nebo jinou ocelovou tyčí, kterou najdete třeba doma v dílně.



ilustrační foto

Pro stavby většího rozsahu je lepší použít „T“ kříž na zavrtání zemních vrutů.

Při tvrdé vyschlé půdě si můžeme práci zjednodušit tím, že do půdy předvrtáme kolmou díru SDS vrtákem. Tím také zjistíme, jestli v místě usazení vrutu není nějaká překážka, jako jsou větší kameny či kořen stromu. Jakmile začneme zavrtávat vrut do země, neustále musíme myslet na to, že vrut by měl být v zemi usazen kolmo. Toho docílíme tím, že během zavrtávání vrutu budeme neustále kontrolovat jeho kolmost pomocí vodováhy. Pokud budete zavrtávat více vrutů, můžete si u nás zapůjčit „T“ kříž na zemní vruty. (Informace na tel. 777 21 21 84), kterou Vám můžeme zaslat přepravní společností až k Vám na zahradu.

## 3) Vsazení sloupku do zemního vrutu a jeho vyrovnání

Pokud budeme pomocí zemních vrutů stavět plot, nebo budeme chtít do země ukotvit třeba jenom slunečník či věšák na prádlo, pak je postup následovný:

Do zemního vrutu, který máme kolmo zavrtaný v zemi, vložíme sloupek, vyrovnáme jej vodováhou a obsypeme kameninovou drtí. Tím docílíme toho, že sloupek bude v naprosté rovině, i když se nám nepodařilo zemní vrut zavrtat do země kolmo.

info

Na stránkách [www.pletivo-na-plot.cz/navody](http://www.pletivo-na-plot.cz/navody) naleznete další pomocné návody, např.:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...





## SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku 100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu  
nad 24.900 Kč s DPH  
**ZDARMA\***

objednávky a dotazy na čísle

**724 544 173**

Na našem e-shopu [www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna](http://www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna) naleznete veškerý souhrn dostupného náradí, podmínek půjčení a informací o produktech vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA\***

### zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku 150/180 mm

150 Kč/den

### zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminy po zemním vrtání

150 Kč/den

### kleště BEKACLIP

- doporučené k montáži svařovaných pletiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

### kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení pletiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

### kleště Krepovací

- pro krepování (dovpnutí) svařovaných pletiv

80 Kč/den

### hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného pletiva + krepování

150 Kč/den

\* Ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku  
\*\*na motorový vrták je vyžadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks