

Návod na montáž žiletkového drátu CONCERTINA



Potřebný materiál:

Žiletkový drát CONCERTINA (spirála)
Bavolety
Samořezné šrouby nebo nýty pro upevnění bavoletu
Spony BEKACLIP nebo vázací drát



Potřebné nástroje a nářadí:

Kleště a spony BEKACLIP
Ochranné rukavice proti pořezu a propichu
Vrtáčku na samořezné šrouby



- klubko žiletkového drátu -



- žiletkový drát (spirála) s bavolety -

Za použití bezpečnostních rukavic proti pořezu, ze žiletkového drátu odstraníme ochranný obal.

Rukavice z rukou nesundáváme během práce s žiletkovým drátem.

Žiletkový drát je spirálovitého tvaru a v balení je "slisovaný". Kotvíme jej na sloupky pomocí bavoletů ve tvaru V, které vsuneme do sloupku a pomocí samořezných šroubů ukotvíme.

Do bavoletů žiletkový drát vkládáme a za pomoci kleští a sponek BEKACLIP (nebo vázacího drátu) přichycujeme žiletkový drát k bavoletům.

Žiletkový drát natahujeme ve dvou lidech.

U prvního bavoletu ukotvíme začátek žiletkového drátu a postupně roztahujeme.

Jeden pracovník kotví žiletkový drát k bavoletům a druhý roztahuje žiletkový drát.

Žiletkový drát napojujeme pomocí kleští a sponek BEKACLIP nebo vázacím drátem.

info

Na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...

