

Návod na montáž plotových panelů



Potřebný materiál:

Plotové panely Galaxie
Sloupky Galaxie nebo klasické plot. sloupky - rozestup sloupků je 2,5 m
Příchytky plotových panelů - průběžné, koncové, rohové
Branky či brány
Stínící tkanina + vazací montážní pásy
Beton



Potřebné nástroje:

Zemní motorový či ruční vrták o průměru 150 mm (lze nahradit rýčem a lopatou)
Stavební provázek a dřevěné kolíky na vytyčení obvodu pozemku
Ruční bagr na výběr zeminy z děr
Lopata a stavební kolečko na beton
Vodováha na vyrovnaní sloupku
Klíny pro výškovou podporu v přesném usazení panelu (od země)
Palice či dřevěný kůl na udusání betonu
Pracovní rukavice, pevnou obuv



nakupte nad 24.900 Kč !!!
zapůjčíme Vám motorový vrták
ZDARMA*

nakupte nad 14.900 Kč !!!
zapůjčíme Vám ruční zemní vrták,
ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další
ZDARMA*

 **případné dotazy na čísle**
724 544 173

více info a podmínky služby naleznete na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna
*ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.



1) Příprava terénu

Před montáží jakéhokoliv oplocení je nutné nejprve upravit terén např. (sekání tráv, dřevin a srovnání nerovností pomocí krumpáče a lopaty).

2) Rozměření pozemku a výšek

Základem kvalitní montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky. Výšku sloupku nad terénem zvolíme dle výšky panelu. Mezi panelem a terénem se počítá s mezerou 3 - 5 cm, kterou připočítáváme k rozměru panelu.

3) Vrtání děr a montáž sloupků

Montáž průmyslových panelů se provádí na sloupky jáckelového profilu Zn nebo Zn+PVC 60 x 40 mm. Čelní stranu tvoří vždy strana sloupku 40 mm.

Pro montáž panelu je zapotřebí výkop o rozměrech:

hloubka = 700 - 900 mm, průměr díry = 150-200 mm (obecně platí, že čím vyšší plot, tím větší výkop děláme).

U průmyslových panelů je zapotřebí dodržovat přesné rozteče sloupků!

Před montáží je dobré sestavit jedno plotové pole a změřit osovou rozteč. Tímto se vyhneme nepříjemnostem, které se nám mohou na dalších sloupcích nasčítat, například chybně změřená rozteč a panel nám nepůjde namontovat. Pokud ale i tak dojde k chybné rozteči mezi sloupky, můžeme panel pomocí úhlové brusky zkrátit.

Porušíme tím ale povrchovou úpravu a panel nám může časem začít korodovat.

Panel je možné do objímek namontovat s určitou "vůli" a tak se nemusíme bát nepatrné rozměrové niance.

4) Zabetonování sloupků

Je to ta nejdůležitější část montáže. Zapotřebí je si dobře rozměřit pozemek, především je důležitá výška sloupku nad terénem. Tu volíme tak, aby nám mezera pod panelem tvořila 3 - 5 cm. Dále je nutné změřit délku stran a rozpočítat na jednotlivé panely. Většinou budeme nuceni poslední panel zakrátit.

Jedna rada! Nikdy nebetonujte více než 6 sloupků (5 panelů) naráz.

V případě zabetonování více sloupků vzniká větší pravděpodobnost v odchylce rozměru rozteče a tím následné potíže. Při betonování volíme suchý beton B20, který okolo sloupku, po jeho vyrovnání, udusíme palicí nebo dřevěným kulem.

5) Montáž panelů

Po zabetonování sloupků cca po 5 - 7 dnech můžeme začít montovat panely na sloupky pomocí panelových příchytěk. Přejít na terénní nerovnosti řešíme odskoky. Panely si zkrátíme na potřebné délky a namontujeme na sloupky.

Důležitá informace! U odskoků jsou potřeba delší sloupky (delší o jeden schod odskoku).

info

Na stránkách www.pletivo-na-plot.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...





SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku 100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu
nad 24.900 Kč s DPH
ZDARMA*



objednávky a dotazy na čísle

724 544 173

Na našem e-shopu www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna naleznete veškerý souhrn dostupného nářadí, podmínek půjčení a informací o produktech vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA***

zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku 150/180 mm

150 Kč/den

zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminy po zemním vrtání

150 Kč/den

kleště BEKACLIP

- doporučené k montáži svařovaných pletiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení pletiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

kleště Krepovací

- pro krepování (dovypnutí) svařovaných pletiv

80 Kč/den

hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného pletiva + krepování

150 Kč/den

* Ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku

**na motorový vrták je vyžadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks